



### VORWORT

Willkommen in unserer Beast Familie! Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Komponenten. Sie haben sich für eines der hochwertigsten, stabilsten und gleichzeitig leichtesten Produkte entschieden. Echte Handarbeit - entwickelt, designt und gefertigt in Deutschland.

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen, daher bitten wir Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie mit der Montage beginnen und zum ersten Mal mit der neuen Komponente fahren. Auch Drittanwender müssen über die nachfolgenden Bestimmungen informiert werden. Bewahren Sie deshalb diese Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf.

Diese Gebrauchsanweisung richtet sich an den Anwender der Sattelstütze und beinhaltet Handhabung, Montage, Wartung und Pflege. Bitte befolgen Sie alle Hinweise. Ebenso sollten die Gebrauchsanweisungen aller anderen Bauteile an Ihrem Fahrrad berücksichtigt werden.

Ihr Beast Components-Team

**Release your Beast und teile Erlebnisse mit unserer Community!**  
**#beastcomponents #releaseyourbeast #beabeast**



#### ACHTUNG:

Der unsachgemäße Gebrauch oder das Nichtbefolgen dieser Gebrauchsanweisung kann zu Unfällen mit schwerwiegenden Verletzungen bis hin zum Tod führen!

### GARANTIE & SERVICE



#### UNSER VERSPRECHEN

Wir fertigen hochwertigste Produkte für Ihr Fahrrad und wollen auch den bestmöglichen Service und Support gewährleisten. Daher bieten wir dem Erstbesitzer von original Beast Components Produkten eine 5-jährige Garantie und ein lebenslanges Crash Replacement Programm für unser gesamtes Produktsortiment an.



#### PRODUKTREGISTRIERUNG

Um die Herstellergarantie zu erhalten und am Crash Replacement Programm teilzunehmen, müssen Sie Ihre Komponenten bei uns registrieren. Schreiben Sie uns dafür eine Email mit einer Kopie der Rechnung an [registrierung@beast-components.de](mailto:registrierung@beast-components.de) und folgenden Angaben:

Name, Vorname  
Adresse  
Telefonnummer



#### 5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Wir stehen für unsere Produkte „Made in Germany“. Daher geben wir für unsere Carbon Komponenten eine Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler von 5 Jahren ab Kaufdatum (Produktregistrierung erforderlich).

Modifizierte, fehlerhaft angebrachte, zweckentfremdete oder offensichtlich missbräuchlich verwendete Beast Components Produkte sind nicht von dieser Garantie abgedeckt.

Die Firma Black East GmbH haftet mit dieser Garantie nicht auf Schadenersatz, insbesondere nicht für indirekte, unfallbedingte Schäden, mittelbare Schäden und Folgeschäden.



#### LEBENSLANGES CRASH REPLACEMENT

Wir bieten den Erstbesitzern unserer Beast Components Produkte ein lebenslanges Crash Replacement Programm, das alle Schäden (optische Beschädigungen sind ausgeschlossen) außerhalb der Gewährleistung abdeckt, egal ob selbst- oder fremdverschuldet (Produktregistrierung erforderlich).

Wir garantieren Ihnen in diesem Fall einen einmaligen Nachlass in Höhe von 50% auf unsere unverbindliche Preisempfehlung, wenn Sie sich für ein neues unserer Beast Components Produkte aus der selben Produktgruppe entscheiden sollten.

Bitte beachten Sie, dass Mehrwertsteuer, Verpackungs-, Versand- und Montagekosten sowie etwaige Einfuhrzölle nicht abgedeckt sind.

### BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Der bestimmungsgemäße Gebrauch von Beast Components Produkte ist in sechs Kategorien eingeteilt, von Fahrten auf befestigten Straßen bis hin zum Gebrauch im Downhill- und Freeride-Bereich. Details dazu finden Sie in der beigelegten Klassifikation oder unter [www.beast-components.de/service](http://www.beast-components.de/service). Komponenten von Beast Components dürfen ausschließlich innerhalb der vorgesehenen Kategorie oder darunter verwendet werden. Andernfalls übernimmt der Anwender die volle Verantwortung.



#### SADDLE PURE, GRIP & COMFORT

Beinhaltet Kategorie 3, zudem Fahrten auf rauherem unbefestigtem Terrain mit sporadischen Sprüngen von bis zu 0,5 m, wobei die Laufräder im ständigen Kontakt mit dem Untergrund sind bzw. aufgrund von Unebenheiten wie Wurzeln den Bodenkontakt kurzzeitig verlieren. Größere Hindernisse und höhere Geschwindigkeiten setzen gesteigertes fahrerisches Können voraus.



### ALLGEMEINE HINWEISE

Beschädigungen können zu einem Versagen des Bauteils und damit zu schwerwiegenden Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Äußerlich beschädigte oder defekte Bauteile dürfen auf keinen Fall weiter gefahren und müssen umgehend ausgetauscht werden. Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie uns oder einen Fachhändler.

### GEWICHTSBESCHRÄNKUNG

Die Sättel Pure, Grip und Comfort sind bis zu einem maximalen Fahrergewicht von 90 kg freigegeben.

### OPTIK

Unsere Komponenten werden zu 100% handgefertigt. Dabei kann es in der Sichtlage zu unterschiedlichen Erscheinungsbildern kommen. Es macht jede Komponente zu einem Unikat und hat keinen Einfluss auf die Sicherheit. Durch direkten Lichteinfall erhält man einen wunderbaren Blick auf die einzelnen Fasern mit zum Teil schimmernen Schattierungen.

### MONTAGE



#### MONTAGEKOMPATIBILITÄT

Das Funktionsprinzip, die Klemmkräfte und die Verarbeitungsqualität, vor allem der Kontaktflächen und Kanten der Sattelstütze, kann die Haltbarkeit des Sattels bzw. die des Sattelgestells beeinträchtigen und diese möglicherweise beschädigen.



#### ACHTUNG:

Bei Nichtbefolgen der genannten Punkte ist die Beeinträchtigung der Produktsicherheit und eine Schädigung mit Bruchfolge voraussehbar. In einem solchen Fall könnte das Sattelgestell während des Gebrauchs plötzlich und unvermittelt brechen und zu einem Unfall führen.

Beachten Sie unbedingt eventuelle Besonderheiten der Gebrauchsanleitung der Sattelstütze und montieren Sie Ihren Beast Components Sattel niemals auf ungeeigneten Sattelstützen, sondern nur auf Sattelstützen, die den Kriterien im Folgenden gerecht werden:

- Die Sattelstreben haben einen hochovalen Durchmesser von 7 mm x 9 mm. Benutzen Sie nur Sattelstützen die für hochovale Streben mit diesem Durchmesser vorgesehen sind, sodass die Sattelstreben spielfrei in die Klemmvorrichtung passen.
- Die Länge der oberen Klemmbacke muss wenigstens 32 mm betragen.
- Ist die untere Klemmbacke geteilt, dann muss die minimale Länge jeder einzelnen Klemmfläche wenigstens 7 mm betragen.
- Eine Klemmung des Sattelgestells mit nicht gegenüberliegenden Klemmbacken oder Klemmflächen ist in jedem Fall zu vermeiden. Andernfalls ist das Sattelgestell einer Biegebeanspruchung ausgesetzt, die zum vorzeitigen Ausfall bzw. während des Gebrauchs zu einem unvermittelten Bruch und damit zu einem Unfall führen kann.
- Da der Sattel eine sehr flexible Schale besitzt, sollte zwischen dieser und der Sattelklemmung ein Abstand von mindestens 10 mm vorhanden sein.

- Die Montage des Sattels mittels eines sogenannten Sattelkolben ist zu vermeiden. Die Klemmflächen sind üblicherweise ungünstig kurz und klein, womit eine zuverlässige Klemmung des Sattels ohne eine Schädigung des Sattelgestells nicht gewährleistet werden kann.

### MONTAGE UND EINSTELLUNG DES SATTELS

- Montieren Sie den Sattel zunächst in der Mitte des Klemmbereiches und beachten Sie dabei das maximale Anzugsmoment des Sattels von 5Nm.
- Ebenfalls sollten Sie die Vorgaben und das maximale Anzugsmoments des Herstellers der Sattelstütze beachten.
- Der Sattel darf nur im geraden Bereich des Gestells geklemmt werden.
- Variieren Sie die Einstellung nach Ihren Bedürfnissen von der Mittelposition ausgehend innerhalb des Verstellbereichs nach vorne und hinten.

Die Einstellung der optimalen Sattelposition kann individuell sehr unterschiedlich sein. Sie erfordert gegebenenfalls etwas Zeit und mehrmaliges testen. Informationen zur korrekten Einstellung des Sattels finden Sie in einer Vielzahl von Büchern und Ratgebern zum Thema Fahrradergonomie. Sollten Sie sich bei der Montage des Sattels nicht sicher fühlen, kontaktieren Sie bitte einen Fachhändler unter Vorlage dieser Bedienungsanleitung.

### WARTUNG UND PFLEGE

Überprüfen Sie Ihre Beast Components Produkte vor Fahrtantritt stets auf Unversehrtheit. Beschädigungen können zu einem Versagen des Bauteils und damit zu schwerwiegenden Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Defekte Bauteile sollten auf keinen Fall weiter gefahren und umgehend ausgetauscht werden. Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie uns oder einen Fachhändler.

Folgende Punkte sollten immer beachtet werden:

- Überprüfen Sie halbjährlich oder nach spätestens 2000 km und nach Stürzen oder sonstigen Situationen mit ungewöhnlich hoher Krafteinwirkung, aufmerksam die Oberfläche des Sattels und der Sattelstreben auf mögliche Beschädigungen.
- Reinigen Sie den Sattel regelmäßig mit Wasser und einem weichen Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung kann auch ein handelsübliches Spülmittel verwendet werden.

Eine korrekte Wartung und Pflege garantieren eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion.



#### ENTSORGUNG & UMWELTSCHUTZ

Es gelten die gesetzlichen Entsorgungsrichtlinien. Grundsätzlich sind Abfälle aller Art zu vermeiden oder stofflich zu verwerten. Anfallender Abfall, Carbon Reiniger und Flüssigkeiten aller Art müssen umweltgerecht entsorgt werden.

### KONTAKT

Black East GmbH  
Beast Components  
Hermann-Mende-Str. 5-7  
01099 Dresden  
+49 351 501 937 00  
info@beast-components.de  
www.beast-components.de