

UMBAUANLEITUNG TITANACHSEN

Der Umbau der Eggbeater Pedale auf die Titanachsen ist denkbar einfach und ist mit wenigen Handgriffen erledigt. Neben etwas Schmierfett benötigst Du einen breiten Schlitzschraubendreher, einen 8mm Innensechskantschlüssel und einen 8mm Steckschlüssel (1).

Im ersten Schritt löst man mit dem Schlitzschraubendreher die farbigen Endkappen entgegen dem Uhrzeigersinn (2). Nun sieht Du die 8mm Mutter, welche vor dem Kugellager sitzt. Diese Mutter wird mit dem Steckschlüssel gefasst und die Achse mit dem 8mm Innensechskantschlüssel fixiert (3). Jetzt einfach die Mutter lösen (4) und die Achse aus dem Pedalkörper ziehen (5).

Den zylindrischen Gleitlagersitz der Titanachse nun mit etwas Schmierfett einfetten (6) und den Pedalkörper wieder auf die Achse stecken (7). Welche Achse in welchen Pedalkörper kommt ist unerheblich. Mit der Mutter wird nun wieder die Achse im Pedalkörper fixiert (8). Dabei ist wichtig, dass der Gummiring der Mutter nach außen zeigt. Die Mutter muss mit etwa 5Nm angezogen werden. Nun noch die farbigen Schutzkappen aufschrauben (9) und schon ist der Umbau erledigt.

1



2



3



4



5



6



7



8



9

